

REQ	ITEM	PART NUMBER	BREAKOUT		DESTINATION OR DESCRIPTION	
			FROM	TO	FROM	TO
	41	MWC24(7)93	16	36	XA2 PIN 2	Q1 BASE
	42		16	36	XA2 PIN C	Q1 EMITTER
	43		16	35	XA2 PIN 11	Q2 COLLECTOR
	44		16	36	XA2 PIN 10	Q2 BASE
	45		16	36	XA2 PIN M	Q2 EMITTER
	46		16	35	XA2 PIN S	Q3 COLLECTOR
	47		16	36	XA2 PIN T	Q3 BASE
	48	MWC24(7)5	16	36	XA2 PIN W	Q3 EMITTER
	49	LWC26(7)95	17	12	XA3 PIN M	M1 POS. ER +
	50		17	12	XA3 PIN R	M1 NEG. ER -
	51		16	17	XA2 PIN L	XA3 PIN 3
	52		16	17	XA2 PIN R	XA3 PIN 6
	53		16	17	XA2 PIN V	XA3 PIN 18
	54		17	18	XA3 PIN 3	XA4 PIN 15
	55		17	18	XA3 PIN 6	XA4 PIN 16
	56		17	18	XA3 PIN 18	XA4 PIN 14
	57		18	20	XA4 PIN 16	XA5 PIN 11
	58		19	31	XA4 PIN B	XA13 PIN 15
	59		19	31	XA4 PIN A	XA13 PIN 16
	60		18	20	XA4 PIN 15	XA5 PIN 12
	61		18	21	XA4 PIN 14	XAG PIN 1
	62		21	23	XAG PIN 1	XA7 PIN 1
	63		22	16	XAG PIN A	XA2 PIN Z
	64		22	24	XAG PIN A	XA7 PIN A
	65		24	25	XA7 PIN A	XA8 PIN 1
	66		23	26	XA7 PIN 1	XA8 PIN A
	67		20	26	XA5 PIN 12	XA8 PIN D
	68		20	26	XA5 PIN 11	XA8 PIN E
	69		26	27	XA8 PIN D	XA9 PIN 6
	70		26	27	XA8 PIN E	XA9 PIN 4
	71		26	27	XA8 PIN A	XA9 PIN 12
	72		25	27	XA8 PIN 1	XA9 PIN 9
	73		27	28	XA9 PIN 6	XA10 PIN 6
	74		27	28	XA9 PIN 4	XA10 PIN 4
	75		27	28	XA9 PIN 12	XA10 PIN 12
	76		27	28	XA9 PIN 9	XA10 PIN 9
	77		28	29	XA10 PIN 6	XA11 PIN 6
	78		28	29	XA10 PIN 4	XA11 PIN 4
	79	LWC26(7)92	28	29	XA10 PIN 12	XA11 PIN 12